



## Scheibenset



Dieses Set wird benötigt, wenn Sie eine ABSOLUT Regenhaube auf einen ABSOLUT Schornstein mit Thermo-Luftzug montieren wollen. Um die Regenhaube, die über den Konus auf dem vormontierten Edelstahl-Gewindebolzen montiert wird, befestigen zu können, wird **1** Scheibenset benötigt.

## BESCHREIBUNG

### Scheibenset zur Befestigung von Regenhauben auf ABSOLUT Schornstein mit Thermo-Luftzug

Dieses Set wird benötigt, wenn Sie eine ABSOLUT Regenhaube auf einen ABSOLUT Schornstein mit Thermo-Luftzug montieren wollen. Um die Regenhaube, die über den Konus auf dem vormontierten Edelstahl-Gewindebolzen montiert wird, befestigen zu können, wird **1** Scheibenset benötigt.

### Inhalt pro Scheibenset:

- 2x Edelstahl-Unterlegscheiben
- 2x Edelstahl-Flügelmuttern M6

### Passend für folgende Regenhauben:

- [Regenhaube für ABSOLUT](#)
- [Regenhaube mit Funkenschutz für ABSOLUT](#)

### Richtige Reihenfolge bei der Montage:

1. Regenhaube
2. Edelstahl-Unterlegscheibe



### 3. Edelstahl-Flügelmuttern M6



Passende Downloads wie Leistungserklärungen, Zulassungen oder Betriebsanleitungen finden Sie im [Download-Center unter \[www.schiedel.de\]\(http://www.schiedel.de\) \(Für Profis\)](#).