Scheibenset

Dieses Set wird benötigt, wenn Sie eine ABSOLUT Regenhaube auf einen ABSOLUT Schornstein mit Thermo-Luftzug montieren wollen. Um die Regenhaube, die über den Konus auf dem vormontierten Edelstahl-Gewindebolzen montiert wird, befestigen zu können, wird **1** Scheibenset benötigt.

BESCHREIBUNG

Scheibenset zur Befestigung von Regenhauben auf ABSOLUT Schornstein mit Thermo-Luftzug

Dieses Set wird benötigt, wenn Sie eine ABSOLUT Regenhaube auf einen ABSOLUT Schornstein mit Thermo-Luftzug montieren wollen. Um die Regenhaube, die über den Konus auf dem vormontierten Edelstahl-Gewindebolzen montiert wird, befestigen zu können, wird **1** Scheibenset benötigt.

Inhalt pro Scheibenset:

- 2x Edelstahl-Unterlegscheiben
- 2x Edelstahl-Flügelmuttern M6

Passend für folgende Regenhauben:

- Regenhaube für ABSOLUT
- Regenhaube mit Funkenschutz für ABSOLUT

Richtige Reihenfolge bei der Montage:

1. Regenhaube
2. Edelstahl-Unterlegscheibe

3. Edelstahl-Flügelmuttern M6

Passende Downloads wie Leistungserklärungen, Zulassungen oder Betriebsanleitungen finden Sie im Download-Center unter www.schiedel.de (Für Profis).